



Montage av gardinens fästen

Fästena kommer med två olika monteringsmöjligheter.



Takmontage:

Använd hålet i fästets ovandel för att montera fästet mot fönsternischens överstycke (eller "tak").





Vägg-/karmmontage:

Använd de två hålen i fästets bakstycke för att skruva fast fästet mot väggen eller fönsterkarmen.




De yttre fästena bör monteras ungefär 5 cm från gardinens ändar. Övriga fästen kan placeras jämnt fördelat mellan de yttre fästena.

Montage av gardinen




Placera överlistens främre kant mot den främre delen av fästet.

Tryck överlistens baksida uppåt för att låsa fast den mot fästets bakre del.




För att lossa gardinen från fästet efter montage, tryck försiktigt på gardinens överlist för att få den att lösgöra den från fästets främre del. Vrid samtidigt överlistens baksida nedåt, för att lösgöra den från fästets bakre del.

Hissgardinens manövrering




Dra den främre delen av kedjan nedåt för att hissa ned gardinen och dra den bakre delen av kedjan nedåt för att hissa upp gardinen.

SPECIALTIPS



Om du vid något tillfälle upptäcker att gardinen hänger åt ena sidan så är det mycket möjligt att det beror på en enkel förväxling av draglinorna, på så vis att de troligen har dragits åt fel håll vid upp- eller nedhissning, vilket kan medföra att de hissas upp ojämnt. För att lösa detta så drar du den främre delen av kedjan nedåt för att helt hissa ned gardinen. Därefter fortsätter du att dra i kedjan till dess att gardinen hissas hela vägen upp. När du gör detta bör gardinen rätta till sig per automatik och du kan sedan förhindra att samma sak händer igen genom att se till att alltid dra kedjan i rätt riktning.

Barnsäkerhet



Hissgardinens kedjespännare måste placeras på maximalt avstånd ifrån dragmekanismen, för att förhindra att kedjan blir slapp och bildar öglor.

Placera kedjespännaren på väggen eller karmen och använd en penna för att göra markeringar för skruvhålen.

Fäst kedjespännaren på väggen eller karmen med hjälp av medföljande skruvar.