




Montera Click2Fit-skenan




Håll Click2Fit-skenan mot överdelen av nischen och tryck sedan spaken stadigt uppåt tills skenan knäpps på plats. Om skenan sitter lite för tight, eller om du efter monteringen upptäcker att den är för lös, kan den enkelt justeras:



I änden av skenan, mitt emot spaken, finns ett justeringsblock som gör att du kan finjustera anpassningen av skenan. Använd en skruvmejsel för att vrida de små, röda, pluggarna in mot mitten av skenan. Skjut ut blocket ur skenan med några millimeter för att dra åt anpassningen, eller tryck tillbaka den i skenan för att lossa den. För därefter de röda pluggarna tillbaka till sitt ursprungliga läge för att fixera blocket på sin plats. Gör endast små justeringar och upprepa vid behov för en tightare passform.




Friktionsplattor medföljer beslagen, men dessa är endast nödvändiga om du upptäcker att Click2Fit-skenan glider mot väggen i nischen när gardinen är monterad.




För att montera desse, dra av skydden från klisterkuddarna på baksidan och fäst sedan en i vardera änden av Click2Fit-skenan, enligt bilden.

Montage av gardinen




Haka fast överlistens främre kant i de utskjutande krokarna i fästenas främre del. Lyft därefter överlistens bakre del så att överlisten hamnar i ett rakt läge. Håll kvar överlisten i dess raka läge och förflytta den svängbara armen i riktning mot överlisten, samt tryck till den svängbara armen med en stadig hand så att överlisten låses fast.

Hissgardinens manövrering




Dra den främre delen av kedjan nedåt för att hissa ned gardinen och dra den bakre delen av kedjan nedåt för att hissa upp gardinen.

SPECIALTIPS



Om du vid något tillfälle upptäcker att gardinen hänger åt ena sidan så är det mycket möjligt att det beror på en enkel förväxling av draglinorna, på så vis att de troligen har dragits åt fel håll vid upp- eller nedhissning, vilket kan medföra att de hissas upp ojämnt. För att lösa detta så drar du den främre delen av kedjan nedåt för att helt hissa ned gardinen. Därefter fortsätter du att dra i kedjan till dess att gardinen hissas hela vägen upp. När du gör detta bör gardinen rätta till sig per automatik och du kan sedan förhindra att samma sak händer igen genom att se till att alltid dra kedjan i rätt riktning.

Barnsäkerhet



Hissgardinens kedjespännare måste placeras på maximalt avstånd ifrån dragmekanismen, för att förhindra att kedjan blir slapp och bildar öglor.

Placera kedjespännaren på väggen eller karmen och använd en penna för att göra markeringar för skruvhålen.

Fäst kedjespännaren på väggen eller karmen med hjälp av medföljande skruvar.